

תתחדשו!

אנו שמחים שבחרתם בדלתות פנים PURE מקולקציית היוקרה של רב-בריח.

דלתות פיור מותקנות בשני שלבים – שלב משקוף ושלב כנף. ריכזנו כמה הנחיות בכדי שההתקנה תעבור בהצלחה ובאופן המקצועי ביותר:

1. התקנת המשקוף תתבצע על ריצוף סופי או פרקט קיים לאחר הוכנו הפתחים כפי שצוין בטופס המידות.
2. יום לאחר התקנת המשקוף ניתן לפרק את שומרי המרווח בעזרת מברגה.
3. יש להדביק רשת אינטר-גלאס בחיבור בין המשקוף לקיר/גבס על מנת למנוע סדקים עתידיים.
4. יש למרוח שפכטל/טייח על הרשת בקו אפס עם השן במשקוף.
5. במידת הצורך/רצון ניתן לצבוע את המשקוף בגוון לבחירת הלקוח, אך יש לשים לב שבצביעת המשקוף לא סותמת את החריצים של האטם.
6. בצד הפנימי יש להשלים גבס/טיח בקו אפס עם המשקוף.

בכבוד רב,
צוות התקנות רב-בריח